

WARTUNGS- UND PRÜFPLAN

Oberflächenversorgung - Tauchen



Die Tabelle zeigt die Mindestanforderungen für die Wartung und Prüfung von Tauchgeräten, wie von Interspiro empfohlen. Regionale Auflagen und Vorschriften können hiervon abweichen und höhere Anforderungen stellen. Auch die Einsatzumgebung und die Nutzungshäufigkeit des Geräts müssen berücksichtigt werden. Bei häufiger Verwendung und/oder Verwendung in aggressiven Umgebungen können kürzere Intervalle erforderlich sein.

Ausbildungsstufen

Stufe 1	Benutzer in Gebrauch und Handhabung der Ausrüstung geschult
Stufe 2	Auf diesem Niveau ausgebildeter und zertifizierter Wartungstechniker
Stufe 3	Auf diesem Niveau ausgebildeter und zertifizierter Servicetechniker

Nach Gebrauch		
Reinigung (falls erforderlich)	Stufe 1	eLearning Stufe 1 / Benutzerhandbuch
Dichtigkeitsprüfung	Stufe 1	eLearning Stufe 1 / Benutzerhandbuch
Sichtprüfung, Straßenkasten und Versorgungsschläuche	Stufe 1	eLearning Stufe 1 / Benutzerhandbuch
Vor der Flaschenfüllung		
Sichtprüfung - Verbleibende Zeit bis zur nächsten vorbeugenden Wartung (lt. Etikett auf der Flasche) - Prüfen Sie die Flasche / das Flaschenpaket auf Beschädigungen	Stufe 2	eLearning Stufe 2
Jedes Jahr		
Sichtprüfung, Kiste und Versorgungsschläuche	Stufe 2	eLearning Stufe 2 / Benutzerhandbuch & Wartungshandbuch
Leistungsprüfung - Durchgeführt auf kalibrierten, von Interspiro empfohlenen Prüfgeräten	Stufe 2	eLearning Stufe 2 / Testanleitung
Austausch von Wartungsteilen - Flaschenanschlüsse (3 Stück) - Für Regulatoreinheit MKII P+: - T-Stück (optional)	Stufe 2	eLearning Stufe 2 / Wartungshandbuch, Modul 2-3 Wartungshandbuch, Modul 2-3 Wartungshandbuch, Modul 2-3
Alle 5 Jahre		
Wiederkehrende Prüfung der Flasche	---	Prüfung bei Interspiro / andere zertifizierte Prüfungsfirmen
Austausch von Wartungsteilen - Flaschenventil / Flaschenpaket	Stufe 3	Wartungshandbuch, Modul 5
Alle 6 Jahre		
Austausch von Wartungsteilen - Versorgungseinheit, Version 300 bar: Flaschenanschlüsse (3 Stück) - Versorgungseinheit, Version 300 bar: Warnpfeife, Pendelventil & Entlüftungsventile - Regulatoreinheit MKII P+ - T-Stück (optional)	Stufe 3	Wartungshandbuch, Modul 2-3
Alle 8 Jahre		
Austausch von Oberflächenversorgungsschläuchen und Adapterschläuchen	Stufe 3	Wartungshandbuch, Modul 2-3
Alle 10 Jahre		
Austausch von Wartungsteilen - Versorgungseinheit, Version 70 bar: Flaschenanschlüsse (3 Stück) - Versorgungseinheit, Version 70 bar: Warnpfeife, Pendelventil & Entlüftungsventile - Versorgungseinheit, Version 70 bar: Regulator (komplettes Ersatzgerät) - Regulatoreinheit RS4 P+ und Pro P+	Stufe 3	Wartungshandbuch, Modul 2-3
15 Jahre ab Herstellungsdatum		
Austausch von Mitteldruckschläuchen	Stufe 3	Wartungshandbuch, Modul 2