

Serienummer med streckkodsmärkning

Upplysning

STOCKHOLM 2017-09-22

Interspiro har infört ett nytt system för serienummermärkning för att stödja full spårbarhet och servicehistoria av nyckelkomponenter.

Den nya märkningen finns på produkter som är levererade efter den 1:a september 2017.

Serienumret består av en första bokstav som definierar typ av komponent (se bild nedan), följt av två siffror för år, två siffror för kalendervecka och slutligen ett tresiffrigt löpnummer. Till exempel, A1737001, betyder komponenttyp A=Apparat, 17=År 2017, 37=Kalendervecka 37 och 001 är löpnumret.



Komplett SCBA & Komplett SCUBA

- * Streckkodsetikett placerad på ryggplåt
- * Serienummer börjar med "A"

Andra kompletta enheter, såsom, E.A.S.E. enheter, har också serienummer som börjar med "A".



Mask

- * Streckkodsetikett placerad på ramhalva
- * Serienummer börjar med "M"



**Andningsventil Spiromatic och Divator
(inkluderat Octopus ventiler)**

- * Streckkodsetikett placerad på ventilhus
- * Serienummer börjar med "B"



Andningsventil S-typ och Inspire

- * Streckkodsetikett placerad på ventilhus
- * Serienummer börjar med "B"



Flaskor och Flaskventiler

- * Streckkodsetikett placerad på flaska
- * Serienummer börjar med "C"



Flaskpaket

- * Streckkodsetikett placerad på distanspinne
- * Serienummer börjar med "C"



Spiroscope

- * Streckkodsetikett placerad på förvaringspåsen
- * Serienummer börjar med "E"



Regulatorenhet, Mekanisk

- * Streckkodsetikett placerad på samlingsstycke
- * Serienummer börjar med "R"

För att vara tydlig, bilden visar endast samlingsstycket.



Regulatorenhet, Elektronisk

- * Streckkodsetikett placerad på BAC
- * Serienummer börjar med "R"



BC och BCW

- * Streckkodsetikett placerad på skena
- * Serienummer börjar med "H"



SpiroCom maskenhet

- * Streckkodsetikett placerad på insidan av enheten
- * Serienummer börjar med "S"



SpiroCom radioadapter

- * Streckkodsetikett placerad på batterikåpan
- * Serienummer börjar med "W"

Notera:

På utsidan av vissa konfigurationer finns ett extra serienummer som börjar med "X" eller "Y". Detta serienummer används endast för interna logistiska ändamål och behöver inte behållas för framtida referens.