

Bulletin produit

No. Doc. 34725A04

Numéros de série avec marquage de code à barres

Publication

STOCKHOLM, 22.09.2017

Afin d'assurer la traçabilité complète et l'historique de maintenance des composants clés, Interspiro a introduit un nouveau système de marquage de code à barres.

Tous les produits livrés après le 1er septembre 2017 ont le nouveau marquage.

Le numéro de série se compose d'une première lettre définissant le type de composant (voir la figure ci-dessous), suivie de deux chiffres pour l'année, deux chiffres pour la semaine calendaire et enfin de trois nombres continus. Par exemple, A1737001, signifie le type de composant A = appareil, 17 = année 2017, 37 = la semaine 37 et 001 est le nombre consécutif.



Appareils de protection respiratoire isolants autonomes (APRIA) complets pompiers et plongées

- * Le code à barres est placé sur le dossier
- * Le numéro de série commence par "A"

D'autres unités complètes, telles que E.A.S.E. unités, ont également un numéro de série commençant par "A".



Masque faciaux

- * Le code à barres est placé sur le cadre de visière
- * Le numéro de série commence par "M"



**Soupape respiratoire Spiromatic et Divator
(inclus soupape respiratoire Octopus)**

- * Le code à barres est placé sur l'ensemble logement de vanne
- * Le numéro de série commence par "B"



Soupape respiratoire version S et Inspire

- * Le code à barres est placé sur l'ensemble logement de vanne
- * Le numéro de série commence par "B"



Assemblages bouteilles et vannes de bouteille

- * Le code à barres est placé sur la bouteille
- * Le numéro de série commence par "C"



Bloc-bouteille

- * Le code à barres est placé sur la tige de séparation
- * Le numéro de série commence par "C"



Spiroscape

- * Le code à barres est placé sur le sac
- * Le numéro de série commence par "E"



Ensemble détenteur, mécanique

- * Le code à barres est placé sur le block collecteur
- * Le numéro de série commence par "R"

Pour plus de clarté, l'image montre uniquement l'ensemble bloc collecteur.



Ensemble détenteur, électronique

- * Le code à barres est placé sur le BAC (ordinateur)
- * Le numéro de série commence par "R"



BC et BCW

- * Le code à barres est placé sur le rail
- * Le numéro de série commence par "H"



SpiroCom ensemble masque

- * Le code à barres est placé à l'intérieur du logement
- * Le numéro de série commence par "S"



SpiroCom adaptateur radio

- * Le code à barres est placé sur le couvercle de batterie
- * Le numéro de série commence par "W"

Remarque:

À l'extérieur de l'emballage de certaines configurations, trouvez-vous un numéro de série supplémentaire qui commence par "X" ou "Y". Ce numéro de série est utilisé uniquement à des fins logistiques internes et ne doit pas être conservé pour les références futures.