

# SERVICE- OCH TESTSCHEMA

Detta schema gäller för andningsapparater för rökdykning.

Schemat visar den av Interspiro rekommenderade lägsta nivån för service och testning.  
Lokala krav och bestämmelser kan avvika från detta på grund av regelverk och miljöfaktorer.  
Vid frågor kontakta Interspiros lokala representant.

# APPARAT / KOMPONENT	Förebyggande underhåll				
	FÖRE BRUK	EFTER BRUK	VARJE ÅR	VART-ANNAT ÅR	VAR 10:e ÅR <sup>V</sup>
1 Andningsapparat	U	C I U	I II T		
2 Helmask & andningsventil		D I			R II
3 Tryckregulator & varningsenhet					R II
a. Högtrycks o-ring(ar)				R III	
b. Filter				R III	
c. Mellantrycksslangar	I	I			I II+IV
4 Bärställ		I	I		
5 Flaskor / Flaskpaket		I	I II		
a. Flaskor			Återkommande kontroll i enlighet med nationell lagstiftning.		
b. Flaskventil, servicedelar			Service bör göras med samma periodiska intervall som för flaskor/flaskpaket.		

- U** = Kort användartest
- C** = Rengöring
- I** = Inspektion
- D** = Desinficering
- T** = Prestandatest som utförs med en kalibrerad testutrustning, av en certifierad tekniker
- R** = Byte, servicedelar

- I** Vid behov.
- II** Hänsyn måste tas till användningsmiljön och hur ofta apparaten är i bruk. Frekvent användning och/eller användning i skadliga miljöer kan leda till kortare inspektions-/underhållsintervaller.
- III** Hänsyn måste tas till hur ofta apparaten är i bruk.
- IV** Mellantrycksslangar äldre än 15 år (från tillverkningsdatum) skall inte användas.
- V** Gäller för andningsapparater för rökdykning som levererats efter 1 januari 2008. För äldre utrustning, se produktbulletin 30095.