

## Säkerhetsmeddelande 30108A02 Spiromatic helmask med Savox 100

LIDINGÖ 2008-07-03

### UPPLYSNING

Viktig information om infästningen av Savox 100 i Spiromatic helmask.

### AVSER

Spiromatic helmask med Savox 100.

### BESKRIVNING

Savox 100 monteras i Spiromatic masken med hjälp av en plastplatta och en skruv med tumgrepp.

Vi har fått rapporter om att denna platta vid ett fåtal tillfällen har spruckit och bitar fallit ned i andningsventilen, vilket lett till funktionsfel i andningsventilen.



### ÅTGÄRDER

- Kontrollera att plastplattan inte har några sprickor i materialet. Om sprickor upptäcks skall monteringsplatta med skruven bytas.
- Vid montering av Savox 100 enheten skall följande iakttas:
  - att plattan skall sitta rakt (se bilden ovan). Det är viktigt att plattan inte sitter snett så att någon kant kommer att vila på skruvskallarna i maskens montageplatta.
  - att skruven inte dras åt alltför hårt då detta medför onödig belastning på plattan.